

**panacom**<sup>®</sup>

*Living & Loving Technology*

**User Manual**

Manual del Usuario

**SP-5260**

# **K60 / SKYLINE**

D I S C O   L I G H T   S P E A K E R





## **SP-5260 PORTABLE SPEAKER**

### **User's Guide**

*Thank you for purchasing SP-5260 Panacom's Portable Speaker.  
Please read the manual carefully before operating.*

### **FEATURES**

USB/SD  
Disco light  
Wireless BT connection  
FM radio  
Colorful light  
Karaoke function  
Equalizer  
Led display  
Rca jack/port  
2 Microphone input  
200W RMS

### **SPECIFICATIONS**

Bass: 12"x2  
Middle: 4"  
Treble: 8"  
Full range: 4"  
Impedance: 4-8  $\Omega$   
Sensitivity: 90dB $\pm$ 3dB  
Frequency: 40Hz-20KHz  
Unit size: 410x405x1175mm  
Box size: 480x460x1223mm  
N.W: 29.8kg  
G.W: 32.4kg


### **ATTENTION**

Ensure that the power cable does not surround the amplifier to prevent any damage.

Do not attach two different speakers to the same terminal, the OHMS measurements could change and that might end up damaging the unit.


Ensure that the mains voltage of your home corresponds to the operating voltage of the unit. Your unit is ready to be connected to a mains voltage of 220V-240V.

## CONTROL PANEL FUNCTIONS



1. Power switch.
2. Microphone input jack.
3. Jack USB/SD.
4. adjust the microphone echo control knob.
5. microphone volume control button.
6. tone adjustment knob microphone.
7. The low volume knob.
8. main volume knob.
9. Treble volume adjustment knob.
10. five-band equalizer to adjust the dimmer.
11. Mp3 sound field mode → normal jazz  
rock classic pop → → vowel.
12. Mp3 single cycle → full cycle.
13. Stop mp3.Mp3
14. Next, press the volume track  
USB/SD + key.
15. MP3 / pause key.
16. prev MP3 track volume- key, USB / SD.
17. Select aux bluetooth FM USB/SD  
button.
18. Standby button.
19. Microphone and music conversion,  
pull to microphone, microphone output,  
pull to music music output.  
FUNCTION BACK PANEL.
20. Music volume plus.
21. Music volume subtraction.

## BACK PANEL FUNCTIONS



1. FM antenna.
2. Audio input.
3. Disco light output interface.
4. Disco light switch.
5. Cable AC power.



## **PARLANTE PORTÁTIL SP-5260**

### **Guía de usuario**

*Gracias por adquirir el Parlante Portátil SP-5260 de Panacom.  
Lea atentamente el manual antes de utilizarlo.*

#### **CARACTERÍSTICAS**

USB / SD  
Luces disco  
Conexión inalámbrica BT  
Radio FM  
Luces de color  
Función karaoke  
Ecuilizador  
Pantalla led  
Entrada RCA  
2 Entradas para micrófono  
200W RMS

#### **ESPECIFICACIONES**


Bajos: 12"x2  
Medios: 4"  
Agudos: 8 "  
Rango completo: 4"  
Impedancia: 4-8  $\Omega$   
Sensibilidad: 90dB $\pm$ 3dB  
Frecuencia: 40Hz-20KHz  
Unidad: 410x405x1175mm  
Caja: 480x460x1223mm  
Peso Neto: 29.8kg  
Peso Bruto: 32.4kg

#### **ATENCIÓN**

Asegúrese de que al conectar el amplificador al suministro eléctrico, el cable no rodee a la unidad para evitar cualquier tipo de daño.

No intente conectar dos parlantes diferentes a una misma terminal de suministro eléctrico, las medidas del OHMS se modificarían y podrían terminar causando daños. Compruebe que el voltaje del suministro eléctrico local corresponda con las especificaciones de la unidad. El amplificador está preparado para soportar un voltaje de 220v-240v.


## FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL



1. Interruptor de encendido.
2. Toma de entrada del micrófono.
3. Entrada USB/SD.
4. Ajuste el eco del micrófono perilla de control.
5. Botón de control de volumen del micrófono.
6. Micrófono de la perilla del ajuste del tono.
7. La perilla de volumen bajo.
8. Perilla de volumen principal.
9. Botón de ajuste del volumen de agudos.
10. Ecualizador de cinco bandas para ajustar el dimmer.
11. Mp3 modo de campo de sonido ---> jazz normal rock pop clásico ---> ---> vocal.
12. Mp3 ciclo simple ---> ciclo completo.
13. Detener mp3.Mp3
14. A continuación, pulse la rueda del volumen USB / SD + clave.
15. Tecla MP3 / pausa.
16. prev MP3 pista volumen-clave, USB/SD.
17. Selección al bluetooth FM USB/SD botón.
18. Botón de espera.
19. Conversión de micrófono y música, tirar a la salida de música. FUNCION PANEL TRASERO.
20. Subir Volumen de la música.
21. Bajar el volumen de la música.



## FUNCIONES DEL PANEL POSTERIOR



1. Antena de FM.
2. Entrada de audio.
3. Interfaz de salida de luz de disco.
4. Interruptor ligero del disco.
5. Cable de alimentación de AC.



## **INTERNATIONAL WARRANTY**

### Terms and Conditions

1. PANACOM warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 6 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure; said information is available at [www.panacom.com](http://www.panacom.com). In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

### **REPAIR CENTER**

To ask for customer service please call 0810-888-7262.



## **GARANTIA INTERNACIONAL**

### *Términos y Condiciones*

1. PANACOM garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 6 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños consecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicios autorizado de su país quienes gestionarán la misma, dicha información se encuentra [www.panacom.com](http://www.panacom.com). Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e indentificación del producto.
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadía, y/o seguro si los hubiera.

## **SERVICIO TECNICO**

Para contactar al servicio técnico por favor comuníquese al teléfono 0810-888-7262.





**panacom**<sup>®</sup>  
*Living & Loving Technology*

[www.panacom.com](http://www.panacom.com)